



LIVE, LAUGH, LOVE

Type : Ligne, 32 temps, 4 murs.

Difficulté : Débutante

Musique : Live, Laugh, Love (Clay Walker)

Choréographe : Rob Fowler (GB)

1-8 ROCK LEFT, HIP BUMPS, STEP RIGHT, LEFT TOGETHER, RIGHT SIDE SHUFFLE

- 1-2 Pas rock GAUCHE à gauche en poussant les hanches à gauche. Pousser les hanches à droite.
3&4 Pousser les hanches à gauche, à droite (&), à gauche.
5-6 Pas DROIT à droite. Pas GAUCHE près du DROIT.
7&8 Pas chassé DROIT, GAUCHE (&), DROIT à droite.

9-16 CROSS ROCK, RECOVER, LIFT SIDE-SHUFFLE WITH ¼ TURN, RIGHT SHUFFLE FORWARD, ROCK FORWARD, RECOVER

- 1-2 Pas rock GAUCHE croiser devant le DROIT. Revenir sur le DROIT.
3&4 Pas GAUCHE à gauche en faisant ¼ de tour à gauche. Pas DROIT près du GAUCHE (&). Pas GAUCHE devant.
5&6 Pas chassé DROIT, GAUCHE (&), DROIT en avant.
7-8 Pas rock GAUCHE devant. Revenir sur le DROIT.

17-24 SYNCOPATED LOCK-STEPS MOVING BACK, ROCK BACK, RECOVER

- 1&2 Pas GAUCHE derrière en diagonale. Croiser/déposer DROIT devant le GAUCHE (&). Pas GAUCHE derrière en diagonale.
3&4 Pas DROIT derrière en diagonale. Croiser/déposer GAUCHE devant le DROIT (&). Pas DROIT derrière en en diagonale.
5&6 Pas GAUCHE derrière en diagonale. Croiser/déposer DROIT devant le GAUCHE (&). Pas GAUCHE derrière en diagonale.
7-8 Pas rock DROIT en arrière. Revenir sur le GAUCHE.

25-32 SYNCOPATED CROSS-ROCK STEPS, PIVOT HALF TURN

- 1&2 Pas rock DROIT à droite. Revenir sur le GAUCHE en avançant (&). Croiser/déposer DROIT devant le GAUCHE.
3&4 Pas rock GAUCHE à gauche. Revenir sur le DROIT en avançant (&). Croiser/déposer GAUCHE devant le DROIT.
5&6 Pas rock DROIT à droite. Revenir sur le GAUCHE en avançant (&). Croiser/déposer DROIT devant le GAUCHE.
7-8 Pas GAUCHE devant. Pivoter ½ tour à droite (poids sur le DROIT).

RECOMMENCEZ AU DEBUT ET GARDEZ LE SOURIRE !!