



# WANDERER

Type : Country Line Dance, 1 mur, 48 temps

Niveau : Débutant

Musique : "The Wanderer" (Eddie Rabbit)

**1 - 8 *Chassé To The Right, Rock Back On Left, Chassé To The Left, Rock Back On Right***

1&2 Pas chassé à droite (DGD)

3 - 4 Rock G croisé derrière PD, revenir sur le PD

5&6 Pas chassé à gauche (GDG)

7 - 8 Rock D croisé derrière PG, revenir sur le PG

**9 - 16 *Chassé To The Right, Rock Back On Left, Chassé To The Left, Rock Back On Right***

1&2 Pas chassé à droite (DGD)

3 - 4 Rock G croisé derrière PD, revenir sur le PD

5&6 Pas chassé à gauche (GDG)

7 - 8 Rock D croisé derrière PG, revenir sur le PG

**17-24 *Right Shuffle Forward diagonally To The Right, Kick (2x), Leftt Shuffle Backward diagonally To The Left (2x)***

1&2 Shuffle droit devant dans la diagonale à droite (DGD)

3 - 4 Kick gauche devant (2x)

*note : vous pouvez pousser les bras en avant et crier hoo ! hoo !*

5&6 Shuffle gauche derrière dans la diagonale (GDG)

7 - 8 Rock D croisé derrière PG, revenir sur le PG

**25-32 *Right Shuffle Forward diagonally To The Right, Kick (2x), Leftt Shuffle Backward diagonally To The Left (2x)***

1&2 Shuffle droit devant dans la diagonale à droite (DGD)

3 - 4 Kick gauche devant (2x)

5&6 Shuffle gauche derrière dans la diagonale (GDG)

7 - 8 Rock D croisé derrière PG, revenir sur le PG

**33-40 *Kicks (4x)***

1 - 2 Kick D devant (dans la diagonale) et clap, ramener PD à côté du PG

3 - 4 Kick G devant (dans la diagonale) et clap, ramener PG à côté du PD

5 - 6 Kick D devant (dans la diagonale) et clap, ramener PD à côté du PG

7 - 8 Kick G devant (dans la diagonale) et clap, ramener PG à côté du PD

**41-48 *Shuffles in a Full Circle to the Left to return to the position you started in***

1&2 Shuffle droit (D-G-D) en commençant un 360° vers la gauche

3&4 Shuffle gauche (G-D-G) en continuant le cercle

5&6 Shuffle droit (D-G-D) en continuant le cercle

7&8 Shuffle gauche (G-D-G) en continuant le cercle

**REPRENDRE AU DEBUT, SANS PERDRE LE SOURIRE !**

